

מערכת שבת: תכנות שעות הפעלה וכיבוי

מערכת הנטר-פרו מספקת פתרון הלכתי להפעלה בשבת. הפתרון מאפשר הפעלה וניתוק אזורים אוטומטי, מתוכנת מראש, במהלך השבת. המערכת מאושרת כמערכת שבת, ע"י "המכון המדעי טכנולוגי להלכה" בירושלים¹.

תכנות מצב שבת כולל שני שלבים: בשלב הראשון, יש להגדיר את האזורים הייחודיים למצב שבת והטכנאי מבצע את החיבורים והתכנות המתאימים. לדוגמה, גלאי הסלון והמטבח יופעלו רק בשעות 12 בלילה עד 7 בבוקר, ובכל שאר השעות בשבת הם לא יפעלו. בשלב השני, עליך לתכנת את זמני הפעולה (שעת ההתחלה ושעת הסיום) של מחזורי השבת (אין הכוונה לשעת כניסת ויציאת השבת), לגבי האזורים הייחודיים לשבת. בהמשך לדוגמה הקודמת, שעת ההתחלה תהיה 00:00 ושעת הסיום 07:00. ניתן לתכנת עד 2 מחזורי שבת. כדי שהמערכת תפעל במצב שבת, עליך להפעיל את מצב שבת לפני כניסת השבת, כפי שמוסבר בסעיף הבא. במוצאי השבת יש להחזיר את המערכת למצב ההפעלה הרגיל.

קוד ראשי / קוד משתמש מורשה / לחיצה ארוכה על מקש אפס + קוד משתמש

תפריט משתמש
בחר 1,2.

תכנות
0

זמני מחזור שבת
ENTER/NEXT/END

BACK

זמן פעולה מחזור 1
00:00 עד 00:00

ENTR

הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור 1

ENTR

זמן פעולה מחזור 2
00:00 עד 00:00

ENTR

הקש שעת הפעלה ושעת כיבוי למחזור 2

לדוגמה, מסך תכנות הפעלת שבת מיום שישי בשעה 23:00 ליום שבת בשעה 05:30 יראה

זמן פעולה מחזור 1
05:30 עד 23:00

5.1 הפעלת מצב שבת

כיבוי/הפעלה
1

להפעלת מצב שבת
הקש קוד

הקש קוד משתמש/קוד קצר

19 MAY 07 18:45
ON מצב שבת

18 MAY 07 22:45
OFF מצב שבת

הפעלה-מצב שבת
OFF מצב שבת

במוצאי השבת יש לכבות כיבוי רגיל את המערכת. במידה ולא מכבים, המערכת תמשיך לפעול לפי תכנות זמני מחזור שבת. מצב זה מתאים לחגים בני מספר ימים!

