



2. הפעלת מערכת PowerMaster

דריכה ונטרול בסיסיים

להלן מערכת נחלים לביצוע דריכה ונטרול בסיסיים של מערכת האזעקה.

הכנה לדריכה

לפני דריכה, וודא שמוצג "מוכן".

מוכן 00:00

פירוש הדבר הוא שכל האזורים מאובטחים ואתה יכול לדרוך את המערכת בדרך כלשהי שתבחר. אם פתוח אזור אחד לפחות (קיימת בו הפרעה), התצוגה תראה:

לא מוכן 00:00

פירוש הדבר הוא שהמערכת אינה מוכנה לדריכה וברוב המקרים שבהם אזור אחד או יותר אינם מאובטחים. יחד עם זאת, הפירוש יכול גם להיות שקיים מצב שלא נפתר, כגון תנאי תקלה מסוימים, חסימה וכו', תלוי בתצורת המערכת.

כדי לסקור את האזורים הפתוחים, לחץ על **OK**. הפרטים והמיקום של גלאי האזור הפתוח הראשון (בדרך כלל חיישן דלת פתוחה או חלון פתוח) יוצגו.

כדי לתקן אזור פתוח, אתר את החיישן ואבטח אותו (סגור את הדלת או החלון) – ראה "מאתר התקנים" למטה. כל הקשה על

הכפתור **OK** תגרום להצגת אזור פתוח אחר או חייווי תקלה. מומלץ מאוד לתקן אזור(ים) פתוח(ים) וע"י כך להחזיר את המערכת למצב "מוכן לדריכה". אם אתה לא יודע כיצד לעשות זאת, התייעץ עם המתקין.

הערה: כדי לצאת בשלב כלשהו ולחזור לתצוגת "מוכן", לחץ על **←**.

מאתר התקנים: למערכת PowerMaster יש מאתר התקנים רב עוצמה העוזר לך לזהות התקנים פתוחים או התקנים שיש בהם תקלה, המופיעים בתצוגה.

תוך כדי שהתצוגה מראה התקן פתוח או מקולקל, הנורית המתאימה של ההתקן מהבהבת כדי לציין "זה אני". החיווי "זה אני" יופיע על ההתקן תוך 16 שניות ויימשך כל עוד התצוגה מציגה את ההתקן.

נטרול והפסקת אזעקה

היכנס לשטחי המבנה המוגנים דרך אזור מושהה. עם גילוי הכניסה שלך, המערכת תתחיל להשמיע צפצופי שהיית הכניסה, כדי להזהיר אותך לנטרל את המערכת לפני שהשהיית הכניסה תסתיים. לאחר הנטרול, יכולות להופיע תצוגות שונות לחיווי שהמערכת במצב זיכרון אזעקה. הודעת הזיכרון תיעלם רק עם דריכה מיוחדת של המערכת. כדי לנטרל את המערכת, המשך כדלהלן:

לחץ	כתוצאה, התצוגה תהיה
-----	---------------------

קוד _____



(הכנס קוד)

קוד
מוכן 00:00



הוראות שימוש בשלט כיס