

תכנות והפעלה לקודן מתכתי

כניסה לתכנות: הקשה על כוכבית (*) לאחר מכן הקשה על קוד טכנאי (ברירת מחדל 999999) ולאחר מכן הקשה על סולמית (#).

*	קוד טכנאי	#
---	-----------	---

יציאה מתכנות: הקשה על כוכבית (*).

*

החלפה קוד ראשי: הקשה על אפס (0) לאחר מכן הקשת קוד חדש רצוי, לאחר מכן הקשה על סולמית (#), לאחר מכן שוב הקשת קוד חדש רצוי, לאחר מכן הקשה על סולמית (#).

0	קוד טכנאי חדש	#	קוד טכנאי חדש	#
---	---------------	---	---------------	---

תכנות קוד פתיחה: הקשה על 1, לאחר מכן הקשה על מספר התיבה (מ 001 עד 2000) לאחר מכן הקשה על סולמית (#) לאחר מכן הקשת הקוד הרצוי ולבסוף הקשה על סולמית (#).

1	מספר תיבה	#	קוד פתיחה	#
---	-----------	---	-----------	---

(הכנסת ציפ': הקשה על 1 ואז # לאחר מכן להעביר את הציפ' על הקודן עד להישמע ביפ ואז #)

1	#	העברת ציפ'	#
---	---	------------	---

תכנות זמן פתיחה: הקשה על 4, לאחר מכן הקשה על הזמן הרצוי לפתיחת הממסר (מ 0 עד 99) ולבסוף הקשה על סולמית (#).

4	זמן פתיחה	#
---	-----------	---

מחיקה של קודים: הקשה על 2, לאחר מכן מספר התיבה אותה מעוניינים למחוק ולבסוף הקשה על סולמית (#).

2	מספר תיבה	#
---	-----------	---

כל פעולה – דורשת פעולת 'כניסה לתכנות' לפניה