


הוראות הפעלה פנימי למערכות הקלטה HIKVISION



כניסה לתפריט ראשי באמצעות לחיצה
בכפתור הימני בעכבר
לאחמ"כ ייפתח התיבה הבאה:

בשורה הראשונה שם משתמש: admin
סיסמה (ברירת מחדל): HVI12345
מומלץ להחליף סיסמת ברירת מחדל

לאחר מכן ייפתח התפריט הבא בשורה למעלה:




תצוגה לייב

שחזור היסטוריה

שחזור היסטוריה

לחיפוש בהיסטוריה יש להיכנס ל "שיחזור"
לאחמ"כ בחירת המצלמות בצד שמאל שאותם רוצים לצפות. בחירת התאריך בלוח שנה למטה ואז באמצע
לחיצה על הפעלה ינגן את הסרטון ניתן להגביר מהירות / להקפיץ 30 שניות קדימה או לדלג יום וכד
(בכפתורים האץ או האט)




גיבוי/ייצוא


ניתן לגבות את קבצי ההקלטות להתקנים שונים, כגון כונני הבזק מסוג כונני USB, צעדים:



1. לחץ על כפתור הגיבוי
2. ואז ייפתח שני כפתורים ללחיצה הכפתור לימין (צורת מספריים בסוגריים)
3. בחירת תאריך ושעת התחלת הגיבוי וסיומו.
4. לחיצה על ייצא ואז יקפיץ לתמונה הבאה



בחירת שעת התחלה ושעת סיום לגיבוי ולאחמכ ייצא



לחיצה על המילה ייצוא יעביר לתיבה האחרונה שם המערכת תזהה את הדיסק און קי שמחובר למערכת ויתן אופציה לפתוח תיקיה חדשה לגיבוי לאחר בחירת התיקיה יש ללחוץ על אישור ואז המערכת תתחיל לגבות את הסרטון על הדיסק החיצוני